

# TISCHPLATTEN mecalit®-PRO

## Material & Pflege



### MATERIAL

- 



ORIGINAL  
**mecalit®-PRO**

- SIEGER verwendet für mecalit®- Tischplatten ausschließlich PEFC zertifizierte Rohspanplatten.
- PEFC steht für „Program for the Endorsement of Forest Certification“, also der Initiative für die Unterstützung zertifizierter Wälder. Ziel dieses Labels ist es, die Waldbewirtschaftung im Hinblick auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Standards zu verbessern. Das PEFC-Label garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Dies wird durch unabhängige Organisationen kontrolliert.
- Tischplatten „Made in Germany“.
- Platten: hochverdichtete Dekor-Pressspanplatten mit beidseitiger Melaminbeschichtung.  
Plattenrand: Polypropylen.
- Durch thermoplastische Umspritzung erhalten die Dekorspanplatten einen formschönen, hermetisch abgedichteten und hochschlagfesten Plattenrand, der mit seiner edlen Strukturoberfläche das Erscheinungsbild der Tische farblich abrundet.

### EIGENSCHAFTEN

- Optimal für den Einsatz im Freien geeignete Tischplatten.
- Formstabile und belastbare Kompaktplatte.
- Gegen Feuchtigkeit hermetisch abgedichteter, hochschlagfester Plattenrand.
- Witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2.
- Erhöhte UV-Beständigkeit und Kratzfestigkeit.
- Farbechtheit der Oberfläche auf 3 Jahre im mitteleuropäischen Raum getestet.
- Selbsttragend und biegesteif.
- Kältebeständig und säureresistent.
- Die hochwertige Oberfläche hält kurzzeitig höheren Temperaturen wie Zigarettenglut oder heißen Töpfen stand.
- Strapazierfähig und leicht zu reinigen.

### PFLEGE

#### Wir empfehlen:

- Verschmutzungen auf der Oberfläche sofort beseitigen, um Fleckenbildung oder Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.
- Leichte Verunreinigungen mit einem weichen Tuch bzw. Schwamm, einer weichen Bürste, lauwarmem Wasser und einem ph-neutralen Reinigungsmittel oder einer milden Seifenlauge entfernen.
- Rückstände der Reinigung einfach mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch nachreiben.
- Hartnäckige oder angetrocknete Verschmutzungen mit einer leichten, lauwarmen Seifenlauge aufweichen und vorsichtig abwischen.

- 
- Öle oder Sonnencreme umgehend abwischen, da sie von der Sonne eingebrannt werden und zu Fleckenbildung führen können.
  - Zur Vermeidung von Fleckenbildung die Möbel nicht bei direkter Sonneneinstrahlung pflegen. Die Oberflächentemperatur sollte bei der Reinigung 25°C nicht übersteigen.

### Keinesfalls zur Reinigung verwenden:

- Chlor-, säure- oder lösungsmittelhaltige Reiniger.
- Kratzende bzw. scheuernde Mittel.
- Harte Bürsten oder Stahlwolle.
- Mittel mit scharfen chemischen Zusätzen.
- Stark saure oder alkalische Lösungsmittel.
- Hochdruckreiniger.

Diese können die Oberfläche angreifen.

### Hinweise:

- Keine Dekoration wie z. B. Vasen und ähnliches über einen längeren Zeitraum auf der Platte stehen lassen, da sich an diesen Stellen Farbunterschiede oder Ränder bilden könnten. Bei Glasgefäßen mit Flüssigkeiten kann bei direkter Sonnenbestrahlung ein Brennglaseffekt entstehen.
- Achten Sie darauf, dass sich kein Regenwasser über längere Zeit auf der Tischplatte ansammelt. Möglichst trockenwischen oder je nach Modell den Tisch abklappen bzw. leicht schräg stellen, damit das Wasser abfließen kann.

## AUFBEWAHRUNG

- Auch wenn SIEGER-Möbel beständig gegen Witterungseinflüsse sind, hält eine Überwinterung im Innenbereich oder an trockenen geschützten Stellen die Möbel länger schön. Gleichzeitig werden sie vor Verschmutzung geschützt.

### Wir empfehlen:

- Eine trockene Aufbewahrung.
- Frostfrei, aber nicht zu stark beheizt lagern.
- Vor UV-Strahlung geschützt überwintern.
- Große Temperaturschwankungen vermeiden.
- Für gute Belüftung sorgen.
- Ist ein Winterquartier im Innenraum oder an einer trockenen geschützten Stelle nicht möglich, empfehlen wir den Schutz mit handelsüblichen Abdeckhauben. Damit die Luft zirkulieren kann und sich keine Staunässe oder Kondenswasser bildet, sollten diese nicht am Boden aufstehen und nicht auf dem Produkt aufliegen. Hierfür eignen sich beispielsweise Kunststoffkeile oder ähnliches als Abstandshalter. Oder aber regelmäßiges, kurzzeitiges Abnehmen der Schutzhülle. Auch sollte das Wasser gut ablaufen können und nicht auf der Schutzhülle stehen bleiben sowie Schnee von der Abdeckhaube entfernt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schimmel oder Stockflecken auf den Möbeln kommen.

# TISCHPLATTEN mecalit®-PRO

## Material & Pflege



---

### HINWEISE

- Dekorfehler sind zulässig nach DIN EN 438-6, beziehen sich auf eine Fläche von höchstens 2,0 mm<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> und sind in der Anzahl unbegrenzt.
- Nutzungsbedingungen nach DIN EN 581-3: Außenmöbel - Tische mit mecalit-PRO®-Platten sind zur Verwendung im Wohn- oder Objektbereich geeignet.
- Ein leichter Verzug der Platte ist materialimmanent möglich, somit auch zulässig und nicht als Produktmangel bzw. Reklamationsgrund einzustufen.
- Zum Schutz der Gestelle sind die Möbel mit Fußkappen oder Bodengleitern aus Kunststoff ausgestattet. Wie alle Kunststoffe haben diese einen Abrieb, der je nach Struktur und Farbe des Bodens unterschiedlich stark sein und eventuell Streifen hinterlassen kann. Dies stellt keinen Produktmangel dar.